Orientech ORIENTEUR CENTRIGUGE GUIDE DE DÉPANNAGE

Une liste de symptômes et de problème éventuels pouvant survenir lors du fonctionnement de l'orienteur est fournie ci-dessous. Il faut trouver le(s) symptôme(s) le plus étroitement associé avec les conditions rencontrées. Dans le tableau qui suit, les symptômes sont représentés dans la colonne de gauche, leurs descriptions ainsi que leurs causes probables se situent dans la colonne centrale tandis que les solutions possibles sont dans la colonne de droite.

SYMPTOME	CAUSE PROBABLE	SOLUTIONS
Pas de rotation dans l'orienteur.	✓ Le convoyeur est arrêté ou n'est pas en fonction ou est plein. ✓ La drive n'est pas sous tension ou n'est pas connectée. ✓ Glissement dans l'embrayage	✓ Vérifier les détecteurs sur le convoyeur. ✓ Vérifier l'alimentation électrique. ✓ Vérifier l'embrayage
Il n'y a pas d'air qui sort des jets d'air.	✓ Réseaux d'air. ✓ La bobine des valves ne s'active pas.	✓ Vérifier l'approvisionnement du réseau en air ✓ Replacer et nettoyer les valves. ✓ Vérifier l'alimentation électrique.
La plaque de recirculation des pièces ne fonctionne pas	✓ Réseaux d'air. ✓ La bobine des valves ne s'active pas.	✓ Vérifier l'approvisionnement du réseau en air ✓ Replacer et nettoyer les valves. ✓ Vérifier l'alimentation électrique.